

## Käsitsi protsessimise juhendid

### Fomatone MG

Etapp	Lahus	Aeg	Temperatuur
Ilmutamine	Fomatol LQN (1+7)	1-3 min	20 kraadi
	Fomatol PW	2-3 min	
Stop	2% äädikhape või Fomacitro (1+19)	20-30 sek 10-20 sek	20 kraadi
Kinnisti	Fomafix (1+5)	1,5 min	20 kraadi
Pesu	Jooksev vesi	2 min 4 min	Üle 12 kraadi Alla 12 kraadi
Kuivatamine	Jätta kuivama õhu kätte või kuivatada sooja õhuga (max temp 70 kraadi)		

### Fomaspeed (fikseeritud gradatsioon)

Etapp	Lahus	Aeg	Temperatuur
Ilmutamine	Fomatol LQN (1+7)	60-90 sek	20 kraadi
Stop	2% äädikhape või Fomacitro (1+19)	10 sek 10-20 sek	20 kraadi
Kinnisti	Fomafix (1+5)	90 sek	20 kraadi
Pesu	Jooksev vesi	2 min 4 min	Üle 12 kraadi Alla 12 kraadi
Kuivatamine	Jätta kuivama õhu kätte või kuivatada sooja õhuga (max temp 85 kraadi)		

### Fomaspeed Variant (multigrade)

Etapp	Lahus	Aeg	Temperatuur
Ilmutamine	Fomatol LQN (1+7)	60-90 sek	20 kraadi
Stop	2% äädikhape või Fomacitro (1+19)	10 sek 10-20 sek	20 kraadi
Kinnisti	Fomafix (1+5)	90 sek	20 kraadi
Pesu	Jooksev vesi	2 min 4 min	Üle 12 kraadi Alla 12 kraadi
Kuivatamine	Jätta kuivama õhu kätte või kuivatada sooja õhuga (max temp 85 kraadi)		

### Fomabrom Variant (multigrade)

Etapp	Lahus	Aeg	Temperatuur
Ilmutamine	Fomatol LQN (1+7)	100-130 sek	20 kraadi
Stop	2% äädikhape või Fomacitro (1+19)	20-30 sek 20-30 sek	20 kraadi
Kinnisti	Fomafix (1+5)	3 min	20 kraadi
Pesu	Jooksev vesi	30 min 45 min	Üle 12 kraadi Alla 12 kraadi
Kuivatamine	Jätta kuivama õhu kätte toatemperatuuril. Võib pressida/sirgendada max 35 kraadi juures.		

**Fomalux 111**

Etapp	Lahus	Aeg	Temperatuur
Ilmutamine	Fomatol P	90-120 sek	20 kraadi
Stop	2% äädikhape või Fomacitro (1+19)	20-30 sek 20-30 sek	20 kraadi
Kinnisti	Fomafix (1+5)	2,5 min	20 kraadi
Pesu	Jooksev vesi	30 min 45 min	Üle 12 kraadi Alla 12 kraadi
Kuivatamine	Jätta kuivama õhu kätte toatemperatuuril. Võib pressida/sirgendada max 35 kraadi juures.		

<http://www.foma.cz/en/homepage>

[www.fotoait.ee](http://www.fotoait.ee)